

УСТАНОВКА АВАРИЙНЫХ КОНТАКТОВ АС2К-6 В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ Е2К-6N СЕРИИ ENGARD

1. В комплект поставки входят непосредственно блок аварийного контакта (1) и переходник (2).

2. Переведите автоматический выключатель в положение ВЫКЛ. (OFF). Снимите голубую крышку с автоматического выключателя Е2К-6N.

3. Установите в правый отсек переходник (2) как показано на фото ниже, после чего установите сам аварийный контакт (1) так, чтобы его рычаг был заблокирован переходником при ручном включении/отключении автоматического выключателя. Таким образом, замыкание аварийного контакта будет происходить только при аварийном срабатывании расцепителя.

4. Подключите выводы аварийного контакта в соответствии со схемой и установите крышку с лицевой панелью на место, закрутив крепежные винты.

5. Перед подачей питания проверьте корректность работы аварийного контакта: замыкание при нажатии кнопки «ТЕСТ» и отсутствие ложных срабатываний при ручном оперировании выключателем.

